



2.8 TANKS

1. Grundsätzliche Information

Übersicht der Spalten

Tabellenblatt „2.8 Tanks“ = Datei „2.8 Tanks_csv.txt“

Excel-Format	CSV-Format
BAMNR	BAMNR
S_TYP	S_TYP
2.8.1 Zulässigkeit der Beförderung in ADR-Tanks	S_ZUL_TANK
2.8.2 Zulässigkeit der Beförderung in UN-Tanks	S_ZUL_UNTANK
2.8.3 Fahrzeug für Beförderung in Tanks	S_TANKFAHRZEUG
2.8.4 Tankcodierung	S_TANK_CODE
2.8.5 Sondervorschriften für ADR-Tanks 1	S_SV_TANK1
2.8.5 Sondervorschriften für ADR-Tanks 2	S_SV_TANK2
2.8.5 Sondervorschriften für ADR-Tanks 3	S_SV_TANK3
2.8.5 Sondervorschriften für ADR-Tanks 4	S_SV_TANK4
2.8.5 Sondervorschriften für ADR-Tanks 5	S_SV_TANK5
2.8.5 Sondervorschriften für ADR-Tanks 6	S_SV_TANK6
2.8.5 Sondervorschriften für ADR-Tanks 7	S_SV_TANK7
2.8.5 Sondervorschriften für ADR-Tanks 8	S_SV_TANK8
2.8.6 Anweisung für ortsbewegliche (UN-)Tanks 1	S_UN_TANK1
2.8.6 Anweisung für ortsbewegliche (UN-)Tanks 2	S_UN_TANK2
2.8.7 Sondervorschriften für ortsbewegliche (UN-)Tanks 1	S_SV_UNTANK1



Excel-Format	CSV-Format
2.8.7 Sondervorschriften für ortsbewegliche (UN-)Tanks 2	S_SV_UNTANK2
2.8.7 Sondervorschriften für ortsbewegliche (UN-)Tanks 3	S_SV_UNTANK3
2.8.7 Sondervorschriften für ortsbewegliche (UN-)Tanks 4	S_SV_UNTANK4
2.8.8 Kontrolltemperatur	N_KONTROLLTEMP
2.8.8 Notfalltemperatur	N_NOTFALLTEMP
2.8 Quertext	S_QUERTEXT

Tabellenblatt „2.8 Tank-Gase“ = Datei „2.8 Tank-Gase_csv.txt“

Excel-Format	CSV-Format
BAMNR	BAMNR
TYP	S_TYP
Lfd. Nr.	N_LFDNR
2.8.9 Mindestprüfdruck m. Wärmeiso. (MPa)	S_PRUEFDR_WAERME_MPA
2.8.9 Mindestprüfdruck m. Wärmeiso. (bar)	S_PRUEFDR_WAERME_BAR
2.8.9 Mindestprüfdruck o. Wärmeiso. (MPa)	S_PRUEFDR_O_WAERME_MPA
2.8.9 Mindestprüfdruck o. Wärmeiso. (bar)	S_PRUEFDR_O_WAERME_BAR
2.8.10 Füllmasse	S_FUELLMASSE
Bemerkung	S_BEMERKUNG





Tabellenblatt „2.8 Tank-Gase-P200“ = Datei „2.8 Tank-Gase-P200_csv.txt“

Excel-Format	CSV-Format
BAMNR	BAMNR
S_TYP	S_TYP
Lfd. Nr.	N_LFDNR
2.8.11 Prüfdruck	S_PRUEFDRUCK
2.8.12 Füllungsgrad Füllfaktor	S_FUELLGRAD S_FUELLFAKTOR
Bemerkung	S_BEMERKUNG

Tabellenblatt „2.8 Tank-Gase-T50“ = Datei „2.8 Tank-Gase-T50_csv.txt“

Excel-Format	CSV-Format
BAMNR	BAMNR
S_TYP	S_TYP
2.8.13 Betriebsdruck klein	S_BETRIEBSDR_KLEIN
2.8.13 Betriebsdruck groß	S_BETRIEBSDR_GROSS
2.8.13 Betriebsdruck Sonnenschutz	S_BETRIEBSDR_SONNENSCH
2.8.13 Betriebsdruck isoliert	S_BETRIEBSDR_ISOLIERT
2.8.14 Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels	S_OEFFNUNGEN_UNTER
2.8.15 Druckentlastungseinrichtungen	S_DRUCKENTLASTUNGSEINR
2.8.16 Höchster Füllungsgrad Füllfaktor	S_FUELLDICHT S_FUELLGFAKTOR
Bemerkung	S_BEMERKUNG





Folgende Codierungen werden in Form von Textdateien im entsprechenden Verzeichnis mitgeliefert:

Punkt	Dateiname	Beispiel	
		Wert	Dateiname
Selbes Verzeichnis:			
2.8.1 Zulässigkeit von ADR-Tanks	ADR_ZUL_TC_X_Y.TXT	„+“	ADR_ZUL_TC+_D.TXT
2.8.1 Zulässigkeit von UN-Tanks	ADR_ZUL_UN_X_Y.TXT	„+“	ADR_ZUL_UN+_D.TXT
Verzeichnis „Fahrzeuge“:			
2.8.3 Fahrzeug für Beförderung in Tanks	ADR_FZG_X_Y.TXT	„AT“	ADR_FZG_AT_D.TXT
Verzeichnis „Tankcodierungen“:			
2.8.4 Tankcodierung	ADR_CODE_Y.TXT	„L10DH(+“	ADR_CODE_L10DH(+)_D.TXT
Verzeichnis „Tankanweisungen“:			
2.8.6 Anweisung für ortsbewegliche Tanks (UN-Tanks)	ADR_ANW_X_Y.TXT	„T10“	ADR_ANW_T10_D.TXT
Verzeichnis „Sondervorschriften“:			
2.8.5 Sondervorschriften für ADR-Tanks	ADR_X_Y.TXT	„TT3“	ADR_TT3_D.TXT
2.8.7 Sondervorschriften für ortsbewegliche Tanks (UN-Tanks)	ADR_X_Y.TXT	„TP2“	ADR_TP2_D.TXT

Y: Sprachkennung ('D' = Deutsch, 'E' = Englisch und 'F' = Französisch)

Wenn in einer Codierung ein „*“ verwendet wird, so wird dies im Dateinamen mit „STERN“ ersetzt.

Beispiel für die Zulässigkeit von ADR-Tanks:

ADR_ZUL_TC_STERN_D.TXT



Die Sondervorschriften für ADR- und UN-Tanks werden in Textdateien erklärt, deren Namen sich wie oben beschrieben zusammensetzen.

Für die BAMNR 2039 existiert für das Feld „Bemerkung“ / S_BEMERKUNG in Tabellenblatt "2.8 Tank-Gase_P200" / in der Datei "2.8 Tank-Gase-P200_csv.txt" eine PDF-Datei „2.8.12 Bemerkung b.pdf“ mit der dazugehörigen Tabelle.

2. Änderungen nach der Version 14.1 zur Version 15.0

Auf dem Tabellenblatt „2.8 Tank-Gase-P200“ / in der Datei „2.8 Tank-Gase-P200_csv.txt“ wurde die Spalte „2.8.12 Füllungsgrad“ / S_FUELLGRAD zu „2.8.12 Füllfaktor“ / S_FUELLFAKTOR umbenannt.

Auf dem Tabellenblatt „2.8 Tank-Gase-T50“ / in der Datei „2.8 Tank-Gase-T50_csv.txt“ wurde die Spalte „2.8.16 Höchster Füllungsgrad“ / S_FUELLEDICHTE zu „2.8.16 Höchster Füllfaktor“ / S_FUELLFAKTOR umbenannt.

