



3.8 TANKS

1. Grundsätzliche Information

Übersicht der Spalten

Tabellenblatt „3.8 Tanks“ = Datei „3.8 Tanks_csv.txt“

Excel-Format	CSV-Format
BAMNR	BAMNR
S_TYP	S_TYP
3.8.1 Zulässigkeit der Beförderung in RID-Tanks	S_ZUL_TANK
3.8.2 Zulässigkeit der Beförderung in UN-Tanks	S_ZUL_UNTANK
3.8.3 Tankcodierung	S_TANK_CODE
3.8.4 Sondervorschriften für RID-Tanks 1	S_SV_TANK1
3.8.4 Sondervorschriften für RID-Tanks 2	S_SV_TANK2
3.8.4 Sondervorschriften für RID-Tanks 3	S_SV_TANK3
3.8.4 Sondervorschriften für RID-Tanks 4	S_SV_TANK4
3.8.4 Sondervorschriften für RID-Tanks 5	S_SV_TANK5
3.8.4 Sondervorschriften für RID-Tanks 6	S_SV_TANK6
3.8.4 Sondervorschriften für RID-Tanks 7	S_SV_TANK7
3.8.4 Sondervorschriften für RID-Tanks 8	S_SV_TANK8
3.8.4 Sondervorschriften für RID-Tanks 9	S_SV_TANK9
3.8.4 Sondervorschriften für RID-Tanks 10	S_SV_TANK10
3.8.4 Sondervorschriften für RID-Tanks 11	S_SV_TANK11
3.8.4 Sondervorschriften für RID-Tanks 12	S_SV_TANK12
3.8.5 Anweisung für ortsbewegliche (UN-)Tanks 1	S_UN_TANK1



Excel-Format	CSV-Format
3.8.5 Anweisung für ortsbewegliche (UN-)Tanks 2	S_UN_TANK2
3.8.6 Sondervorschriften für ortsbewegliche (UN-)Tanks 1	S_SV_UNTANK1
3.8.6 Sondervorschriften für ortsbewegliche (UN-)Tanks 2	S_SV_UNTANK2
3.8.6 Sondervorschriften für ortsbewegliche (UN-)Tanks 3	S_SV_UNTANK3
3.8.6 Sondervorschriften für ortsbewegliche (UN-)Tanks 4	S_SV_UNTANK4
3.8 Quertext	S_QUERTEXT

Anmerkung: Durch das Streichen der Sondervorschrift für RID-Tanks TT4 bei den UN-Nummern 1052 und 1790 zum 01.01.2023 ist das Feld „3.8.4 Sondervorschriften für RID-Tanks 12“ / S_SV_TANKS12 derzeit leer.

Tabellenblatt „3.8 Tank-Gase“ = Datei „3.8 Tank-Gase_csv.txt“

Excel-Format	CSV-Format
BAMNR	BAMNR
S_TYP	S_TYP
Lfd. Nr.	N_LFDNR
3.8.7 Mindestprüfdruck m. Wärmeiso. (MPa)	S_PRUEFDR_WAERME_MPA
3.8.7 Mindestprüfdruck m. Wärmeiso. (bar)	S_PRUEFDR_WAERME_BAR
3.8.7 Mindestprüfdruck o. Wärmeiso. (MPa)	S_PRUEFDR_O_WAERME_MPA
3.8.7 Mindestprüfdruck o. Wärmeiso. (bar)	S_PRUEFDR_O_WAERME_BAR
3.8.8 Füllmasse	S_FUELLMASSE
Bemerkung	S_BEMERKUNG



Tabellenblatt „3.8 Tank-Gase-P200“ = Datei „3.8 Tank-Gase-P200_csv.txt“

Excel-Format	CSV-Format
BAMNR	BAMNR
S_TYP	S_TYP
Lfd. Nr.	N_LFDNR
3.8.9 Prüfdruck	S_PRUEFDRUCK
3.8.10 Füllungsgrad Füllfaktor	S_FUELLGRAD S_FUELLFAKTOR
Bemerkung	S_BEMERKUNG

Tabellenblatt „3.8 Tank-Gase-T50“ = Datei „3.8 Tank-Gase-T50_csv.txt“

Excel-Format	CSV-Format
BAMNR	BAMNR
S_TYP	S_TYP
3.8.11 Betriebsdruck klein	S_BETRIEBSDR_KLEIN
3.8.11 Betriebsdruck groß	S_BETRIEBSDR_GROSS
3.8.11 Betriebsdruck Sonnenschutz	S_BETRIEBSDR_SONNENSCH
3.8.11 Betriebsdruck isoliert	S_BETRIEBSDR_ISOLIERT
3.8.12 Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels	S_OEFFNUNGEN_UNTER
3.8.13 Druckentlastungseinrichtungen	S_DRUCKENTLASTUNGSEINR
3.8.14 Höchster Füllungsgrad Füllfaktor	S_FUELLDICHTE S_FUELLFAKTOR
Bemerkung	S_BEMERKUNG



Folgende Codierungen werden in Form von Textdateien im entsprechenden Verzeichnis mitgeliefert:

Punkt	Dateiname	Beispiel	
		Wert	Dateiname
Selbes Verzeichnis			
3.8.1 Zulässigkeit von RID-Tanks	RID_ZUL_TC_X_Y.TXT	„+“	RID_ZUL_TC+_D.TXT
3.8.1 Zulässigkeit von UN-Tanks	RID_ZUL_UN_X_Y.TXT	„+“	RID_ZUL_UN+_D.TXT
Verzeichnis „Tankcodierungen“:			
3.8.3 Tankcodierung	RID_CODE_Y.TXT	„L10DH(+“	RID_CODE_L10DH(+)_D.TXT
Verzeichnis „Tankanweisungen“:			
3.8.5 Anweisung für ortsbewegliche Tanks (UN-Tanks)	RID_ANW_X_Y.TXT	„T10“	RID_ANW_T10_D.TXT
Verzeichnis „Sondervorschriften“:			
3.8.4 Sondervorschriften für RID-Tanks	RID_X_Y.TXT	„TT3“	RID_TT3_D.TXT
3.8.6 Sondervorschriften für ortsbewegliche Tanks (UN-Tanks)	RID_X_Y.TXT	„TP2“	RID_TP2_D.TXT

Y: Sprachkennung ('D' = Deutsch und 'E' = Englisch)

Wenn in einer Codierung ein „*“ verwendet wird, so wird dies im Dateinamen mit „STERN“ vermerkt.

Beispiel: TE22*

RID_TE22STERN_D.TXT

Für die BAMNR 2039 existiert für das Feld „Bemerkung“ / S_BEMERKUNG in Tabellenblatt "3.8 Tank-Gase_P200" / in der Datei "3.8 Tank-Gase-P200_csv.txt" eine PDF-Datei „3.8.10 Bemerkung b.pdf“ mit der dazugehörigen Tabelle.



2. Änderungen nach der Version 14.1 zur Version 15.0

Auf dem Tabellenblatt „3.8 Tank-Gase-P200“ / in der Datei „3.8 Tank-Gase-P200_csv.txt“ wurde die Spalte „3.8.10 Füllungsgrad“ / S_FUELLGRAD zu „3.8.10 Füllfaktor“ / S_FUELLFAKTOR umbenannt.

Auf dem Tabellenblatt „3.8 Tank-Gase-T50“ / in der Datei „3.8 Tank-Gase-T50_csv.txt“ wurde die Spalte „3.8.14 Höchster Füllungsgrad“ / S_FUELLDICHTE zu „3.8.14 Höchster Füllfaktor“ / S_FUELLFAKTOR umbenannt.